

Renault

Methode 1 (mit WFS)

- (1) Zuerst müssen sie sich den Code der WFS bei Renault geben lassen. Dafür brauchen Sie den Fahrzeugschein und Ihrer Personalausweis als Bestätigung für den Fahrzeugbesitz. Manche Werkstätten möchten diesen Code nicht herausgeben. Hier ist Überzeugungsfähigkeit gefragt
- (2) Der Code wird über den ZV Knopf im Innenraum eingegeben
- (3) Zündung an und den Knopf festhalten bis die bis die WFS LED so oft blinkt wie die erste Ziffer groß ist
- (4) Kurz den Knopf loslassen und weiter mit der nächsten Ziffer bis zur Letzten
- (5) Die Zündung aus den ZV Knopf drücken bis die ZV einmal verriegelt und wieder öffnet
- (6) Dann den Sender gegen den Empfänger richten und der Knopf drücken, erst den einen dann den anderen ggf. wiederholen
- (7) Die Sender sollten dann eingelesen sein und funktionieren

Methode 2

- (1) Zentralverriegelungstaste im Fahrzeug mindestens 2 sec gedrückt halten
- (2) Türen müssen von alleine verriegeln und dann wieder entriegeln
- (3) Wegfahrsperre LED leuchtet
- (4) Ver-/Entriegelungstaste an jedem Handsender nacheinander einmal drücken
- (5) Wegfahrsperre LED erlischt
- (6) Anlernvorgang beendet

Methode 3

- (1) Zündung an
- (2) Die rote Lampe im Kombiinstrument blinkt
- (3) Den Knopf am Scheibenwischerhebel gedrückt halten bis es 9x geblinkt hat und loslassen
- (4) Erneut drücken und 3x blinken lassen
- (5) Erneut drücken und 3x blinken lassen
- (6) Erneut drücken und 1x blinken lassen
- (7) Zündung aus
- (8) Schlüssel abziehen
- (9) Den Knopf von der ZV im Dachhimmel neben der Innenraumleuchte drücken und gedrückt halten bis ein klicken ertönt

Methode 4

- (1) Zündung muss aus sein
- (2) Den Knopf für die Zentralverriegelung mindestens 5 sec lang drücken
- (3) Türen müssen verriegeln und entriegeln
- (4) Nun die Fernbedienung auf den Empfänger richten und einmal oder zweimal auf die Taste drücken
- (5) Für jede Fernbedienung Schritt (4) wiederholen
- (6) Fertig

Methode 5

- (1) Zuerst müssen sie sich den Code der WFS bei Renault geben lassen. Dafür brauchen Sie den Fahrzeugschein und Ihrer Personalausweis als Bestätigung für den Fahrzeugbesitz. Manche Werkstätten möchten diesen Code nicht herausgeben. Hier ist Überzeugungsfähigkeit gefragt
- (2) Ins Auto setzen
- (3) Die rote WFS-Lampe im Auto muss langsam blinken
- (4) Zündung einschalten, die WFS-Lampe muss nun schnell blinken
- (5) Den Knopf am Scheibenwischerhebel drücken und gedrückt halten
- (6) Die WFS-Lampe blinkt jetzt langsam

- (7) Jetzt wird durch zählen des Blinkens der WFS-Code eingegeben
 - a. Die WFS-Lampe so oft blinken lassen, wie die erste Ziffer des WFS-Codes groß ist und dann den Knopf loslassen
 - b. Den Knopf wieder drücken und gedrückt halten, bis die WFS-Lampe so oft geblinkt hat, wie die zweite Ziffer des WFS-Codes groß ist und dann den Knopf loslassen
 - c. Den Knopf wieder drücken und gedrückt halten, bis die WFS-Lampe so oft geblinkt hat, wie die dritte Ziffer des WFS-Codes groß ist und dann den Knopf loslassen
 - d. Den Knopf wieder drücken und gedrückt halten, bis die WFS-Lampe so oft geblinkt hat, wie die vierte Ziffer des WFS-Codes groß ist und dann den Knopf loslassen
- (8) Zündung ausschalten und Schlüssel abziehen
- (9) Den Knopf der ZV im Dachhimmel drücken und gedrückt halten bis die ZV einmal schließt und wieder öffnet
- (10) Den Schlüssel auf den Empfänger im Dachhimmel richten und auf den Schlüsselknopf drücken. Zentralverriegelung schließt.
- (11) Den letzten Schritt für einen zweiten Schlüssel wiederholen
- (12) 3 sec warten
- (13) Probieren ob es funktioniert

Methode 6

- (1) Auto aufschließen
- (2) Schlüssel ins Zündschloss stecken und bis zur Zündung drehen (rote Lampe blinkt sehr schnell)
- (3) Zentralverriegelungsschalter (schließen) 3 - 5 sec lang gedrückt halten (rote Lampe geht aus)
- (4) Schlüssel wieder ganz zurück drehen (Lampe blinkt langsam)
- (5) Den ZV-Schalter so lange gedrückt halten, wie die Zahlen es sagen (8 = 8x blinken, dann Schalter loslassen) Zwischen den Zahlen kleine Abstände lassen (1 - 2x blinken) dann wieder gedrückt halten, usw.
- (6) Lampe sollte nun dauerhaft leuchten
- (7) Von da an hat man 10 sec um beide Schlüssel zu resynchronisieren. Dazu den jeweiligen Schlüssel mehrfach kurz hintereinander betätigen bis man ein klacken in den Türen hört. Dann den anderen Schlüssel betätigen, bis man das selbe Geräusch wieder wahr nimmt.
- (8) Fertig