



WARTUNGSPROGRAMM IHRES FAHRZEUGS

MASSNAHMEN, DIE DURCHZUFÜHREN SIND, JE NACHDEM, WELCHE GRENZE ZUERST ERREICHT IST: Alle Kilometer bzw. in		1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	6 Jahre	7 Jahre	8 Jahre	9 Jahre	10 Jahre	11 Jahre	12 Jahre
Dieses Wartungsprogramm sowie die Intervalle und Richtlinien für Produkte und Verbrauchsmittel sind während der Garantiedauer einzuhalten und gelten in dem Land, in dem Ihr Fahrzeug verkauft wurde. Außerhalb des Ursprungslands muss ein Vertreter der Marke kontaktiert werden.													
Austausch des Reinluftfilters Fahrgastraum (a)	30000	-											
A Wartung (a)	30000	-											
Austausch des Ölfilters	30000		-										
Austausch des Motoröls	30000		-										
B Wartung	30000		-										
Austausch der Zündkerzen	60000				-				-				-
Austausch des Luftfilters	60000				-				-				-
Kontrolle und Entstauben der Trommelbremsbeläge	90000												
Austausch der Bremsflüssigkeit	120000			-						-			-
Austausch der Kühlfüssigkeit	150000					-					-		
Austausch der Aggregate-Rillenriemen und Rollen	150000						-						-
Austausch des Zahnriemens der Motorsteuerung und der Rollen	150000							-					-

FOLGENDE MASSNAHMEN MÜSSEN WÄHREND DER WARTUNG DURCHGEFÜHRT WERDEN:

- | | |
|--|---|
| Kontrolle der Scheibenwischerblätter und der Füllstände der Scheibenwaschanlage | Zustandskontrolle der Frontscheibe und Außenspiegel |
| Funktionskontrolle der Warnleuchten an der Instrumententafel | Kontrolle des Auspuffrohrs |
| Füllstand, Zustand und Dichtigkeit des Kreislaufes der hydraulischen Lenkhilfe kontrollieren (falls vorhanden) | Vorhandensein der Ventilkappen für die Radventile kontrollieren |
| Vorhandensein der Aufkleber für die Airbags und den Motorraum überprüfen | Kontrolle der Signalanlage und der Außen-/Innenbeleuchtung |
| Zustand und Druck der Reifen und Sicherheit der Räder prüfen | Kontrolle von Füllstand, Zustand und Dichtigkeit des Kühlfüssigkeitssystems |
| Füllstand, Zustand und Dichtigkeit der Kreisläufe des Quickshift-Getriebes kontrollieren (falls vorhanden) | Antikorrosionskontrolle |
| Kontrolle der Steuergeräte mit dem Diagnosewerkzeug | Haubenschließmechanismus prüfen und schmieren |
| Das Panoramadachsystem reinigen (falls vorhanden) | Dokumentation und Positionierung des Wartungsaufklebers |
| Reinitialisierung der Wartungs-/Ölwechselanzeige | Kontrolle von Füllstand, Zustand und Dichtigkeit des Kupplungs-/Vorderradbremssystems |
| Kontrolle von Füllstand, Zustand und Dichtigkeit des Hinterradbremssystems | Kontrolle des Verschleißes von Vorderradbremsscheiben und -belägen |
| Kontrolle des Verschleißes von Hinterradbremsscheiben und -belägen (falls vorhanden) | Kontrolle von Zustand und Dichtigkeit der vorderen Stoßdämpfer |
| Kontrolle von Zustand und Dichtigkeit der hinteren Stoßdämpfer | Kontrolle des Motorölstands |
| Zustand und Dichtigkeit der Manschetten/Silentblöcke/Kugelgelenke überprüfen | |

Achtung: Der Hersteller empfiehlt die Anpassung der Austauschintervalle für bestimmte Teile oder Flüssigkeiten, die besonderen Einsatzbedingungen unterliegen. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem beigefügten Blatt

(a) Werden pro Jahr über 15.000 km zurückgelegt, werden diese beiden Verfahren alle 30.000 km oder nach jeweils einem Jahr ausgeführt, je nachdem, was zuerst erreicht wird.

FLÜSSIGKEITEN: BITTE DEN EMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS SORGFÄLTIG FOLGE LEISTEN.

MOTORÖL

Standard	RN 0700		Der Hersteller empfiehlt: 
Durchschnittliche Motorfüllmenge:	5.0 Liter		
Vorgeschriebene Ölqualitäten gemäß Außentemperatur:			
mehr als:	-25°C	5W40	

BREMSFLÜSSIGKEIT

Typ	DOT 4, ISO CLASS 6, NORME RENAULT: 03-50-006
------------	---

KÜHLFLÜSSIGKEIT

Typ	GLACEOL RX type D
------------	-------------------

Die Nutzung von Motoröladitiven während der Garantiedauer wird durch den Hersteller untersagt und nach Ablauf der Garantie nicht empfohlen.